



Sklypų, besiribojančių su projekto teritorija, sąrašas

Sąlypų Nr. sprendinių brėžinyje	Unikalus Nr.	Kadastrų Nr.
001	4400-1984-8886	5217/010-276
002	4400-1645-4180	5233/020-919
006	1901-0006-0019	1901/0006-19
027	1901-0006-0003	1901/0006-3
028	1901-0006-0017	1901/0006-17
028a	4400-3907-3762	5217/010-54
029	1901-0003-0006	1901/0003-66
030	1901-0003-0070	1901/0003-70
031	1901-0003-0056	1901/0003-56
032	1901-0003-0096	1901/0003-96
033	4400-0619-7354	1901/0003-120
034	4400-0276-1020	1901/0003-118
035	4400-3125-5411	1901/0003-131
036	4400-3125-5511	1901/0003-132
037	4400-0459-3646	1901/0003-119
038	4400-0713-3880	1901/0003-121
039	1901-0003-0038	1901/0003-38
040	1901-0003-0046	1901/0003-46
041	1901-0003-0098	1901/0003-98
042	1901-0003-0071	1901/0003-71
043	4400-1184-8769	5217/010-863
044	4400-1184-8880	5217/010-862
045	4400-1184-8290	5217/010-860
046	4400-1184-8147	5217/010-859
047	4400-1184-7982	5217/010-858
048	4400-2262-5562	5217/010-1116
049	4400-2643-4059	5217/010-1465
050	5217-0014-0560	5217/010-1560
051	5217-0014-0561	5217/010-1561
052	5217-0014-0562	5217/010-1562
053	5217-0014-0563	5217/010-1563
054	5217-0014-0564	5217/010-1564
055	4400-0132-9170	5217/010-1642
056	4400-0132-9168	5217/010-1643
057	4400-2317-4996	5217/010-1141
058	4400-3967-3824	5217/010-1268
058a	4400-3967-1622	5217/010-1185
058b	4400-3967-1724	5217/010-1218
058c	4400-3967-3746	5217/010-1226
058d	4400-3967-3768	5217/010-1232
058e	4400-3967-3790	5217/010-1235
058f	4400-3967-3802	5217/010-1257
058g	4400-3967-3408	5217/010-1124
058h	4400-3967-1420	5217/010-145
058i	4400-3967-1462	5217/010-150
058j	4400-3967-1484	5217/010-158
058k	4400-3967-1508	5217/010-164
059	4400-0474-3433	5217/010-1754
060	5217-0014-0386	5217/010-1386
061	4400-0888-6539	5217/010-816
062	4400-0888-6560	5217/010-817
063	5217-0014-0402	5217/010-1402
064	5217-0014-0609	5217/010-1609
065	4400-0194-1486	5217/010-1466
066	4400-0073-9797	5217/010-1636
067	5217-0014-0650	5217/010-1650
068	5217-0014-0604	5217/010-1604
069	4400-1150-6180	5217/010-1855
070	4400-1150-6126	5217/010-1854
071	5217-0014-0629	5217/010-1629
072	5217-0014-0657	5217/010-1657
073	5217-0014-0426	5217/010-1426
074	5217-0014-0554	5217/010-1554
075	5217-0014-0555	5217/010-1555
076	5217-0014-0460	5217/010-1460
077	5217-0014-0472	5217/010-1472
078	5217-0014-0558	5217/010-1558
079	5217-0014-0287	5283/0005-39
080	5217-0014-0382	5217/010-1382
081	4400-3198-0737	5217/010-0950
081a	4400-3198-1089	5217/010-0951
082	4400-1601-2420	5217/010-841
083	4400-1601-2948	5217/010-844
084	4400-1601-3307	5217/010-840
085	4400-1601-2161	5217/010-839
086	4400-1601-2061	5217/010-838
087	5217-0010-0153	5217/010-153
088	5217-0010-0217	5217/010-217
089	4400-1601-1997	5217/010-837
090	4400-1601-1886	5217/010-836
091	4400-1601-1620	5217/010-835
092	4400-1601-0413	5217/010-834
093	5217-0010-0176	5217/010-176
094	4400-1950-0742	5217/010-874
095	4400-1950-0510	5217/010-873
096	4400-1950-0464	5217/010-872
097	4400-0499-0014	5217/010-959
098	4400-0499-0011	5217/010-397
099	4400-0499-0214	5217/010-360
100	4400-1477-3370	5217/010-802
101	4400-1477-3227	5217/010-801
102	4400-0888-6228	5217/010-474
103	5217-0010-0110	5217/010-110
104	5217-0010-0132	5217/010-132
105	5217-0010-0123	5217/010-123
106	5217-0010-0083	5217/010-83
107	5203-0010-0011	5203/0010-11
108	5203-0010-0034	5203/0010-34
109	4400-1831-3923	5283/0002-274
110	4400-0424-5946	5283/0002-59
111	5283-0002-0049	5283/0002-49
112	4400-0486-4632	5283/0002-68
113	4400-0414-7782	5283/0002-56
114	5283-0002-0038	5283/0002-38
115	4400-0809-6544	5283/0002-143
116	4400-3371-2344	5283/0002-12
117	4400-1091-6797	5283/0002-181
118	4400-0635-2029	5283/0002-88
119	4400-0635-2083	5283/0002-89
120	4400-2335-2698	5283/0002-6
121	5283-0002-0044	5283/0002-44
122	5283-0002-0042	5283/0002-42
123	4400-0714-2958	5283/0005-150
124	4400-0804-4195	5283/0005-142
125	4400-0561-0519	5283/0005-118
126	4400-1191-2956	5283/0005-389
127	4400-1059-6464	5283/0005-264
128	5283-0005-0067	5283/0005-67
129	4400-1631-8386	5283/0005-404
130	4400-2159-9811	5283/0005-702
131	5283-0005-0065	5283/0005-65
132	5283-0005-0001	5283/0005-1
133	4400-0870-0889	5283/0005-195
134	4400-1562-0024	5283/0005-381
135	4400-0442-3021	5283/0005-180
136	4400-0650-3124	5283/0005-137
137	5283-0005-0066	5283/0005-66
138	4400-0660-2777	5283/0005-136
139	4400-2157-7892	5283/0005-700
140	4400-1061-1094	5283/0005-659
141	4400-0585-0328	5283/0005-121
142	4400-0796-6962	5283/0005-163
143	4400-2144-3672	5283/0005-699
144	4400-0200-9396	5283/0005-78
145	4400-1574-2424	5283/0005-382
146	4400-1574-2846	5283/0005-383
147	5283-0005-0002	5283/0005-2
148	5283-0005-0007	5283/0005-7
149	4400-1755-0890	5283/0005-423
150	4400-0616-1860	5283/0005-235
151	4400-1508-7652	5283/0005-362
152	4400-0544-5690	5283/0005-114
153	5283-0005-0054	5283/0005-54
154	4400-0238-5684	5283/0005-80
155	5283-0005-0013	5283/0005-13
156	4400-2023-4299	5283/0005-662
157	5283-0005-0017	5283/0005-17
158	4400-0170-6223	5283/0006-273
158a	5283-0006-0120	5283/0006-120
159	4400-2197-5533	5283/0006-1009
160	4400-2021-0208	5283/0006-518
160a	5283-0006-0156	5283/0006-156
161	4400-1755-1110	5283/0006-892
162	4400-2096-1596	5283/0006-29
163	4400-2322-4930	5283/0006-1012
164	4400-2212-4874	5283/0006-1011
165	4400-1591-3223	5283/0006-854
166	4400-1533-3406	5283/0006-844
167	4400-0615-7792	5283/0006-681
168	4400-1631-8553	5283/0006-889
169	4400-0660-2866	5283/0006-704
170	4400-0660-3296	5283/0006-706
171	5283-0006-0234	5283/0006-234
172	5283-0006-0165	5283/0006-165
172a	5283-0006-0135	5283/0006-135
173	4400-0616-2012	5283/0006-683
174	5283-0006-0177	5283/0006-177
175	4400-1104-0342	5283/0006-392
176	4400-0544-9770	5283/0006-674
177	4400-0743-8360	5283/0006-715
178	4400-1791-1161	5283/0006-431
179	5283-0006-0263	5283/0006-263
180	4400-1858-4780	5283/0006-695
181	5283-0006-0230	5283/0006-230
182	5283-0006-0228	5283/0006-228
183	5283-0006-0209	5283/0006-209
184	4400-0233-1342	5283/0006-278
185	4400-0354-0464	5283/0006-296